Computer Setup ユーザー ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009 年 4 月

製品番号:535143-291

#### 製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

## 目次

#### 1 [Computer Setup]の開始

2 [Compu	ıter Setup]の使用	
[	[Computer Setup]での移動および選択	2
[	[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	3
3 [Compu	uter Setup]のメニュー	
[	[File](ファイル)メニュー	5
[	- [Security](セキュリティ)メニュー	6
[	- [Diagnostics](診断)メニュー	7
_	- Grant Configuration](詳細設定)メニュー	
索引		11

## 1 [Computer Setup]の開始

[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティで、オペレーティングシステムが動作しない場合やロードしない場合にも使用できます。

② 注記: このガイドに記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

注記: [Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]という メッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

## 2 [Computer Setup]の使用

### [Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]の情報および設定は、[File](ファイル)、[Security](セキュリティ)、[Diagnostics] (診断)、[System Configuration](詳細設定)の4つのメニューからアクセスできます。

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
  - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードのタブ キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
  - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にある上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
  - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
  - ② 注記: [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デバイス (タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス) またはキーボードを使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. [File]、[Security]、[Diagnostics]、または[System Configuration]メニューを選択します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

• 変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を省略して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

または

変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

#### [Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

② 注記: 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]という メッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Restore defaults](初期設定に設定)の順に選択します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save changes and exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

② **注記**: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

## 3 [Computer Setup]のメニュー

このセクションのメニューの表に、[Computer Setup]のオプションの概要を示します。

② 注記: この章に記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

## [File](ファイル)メニュー

項目	設定内容
System Information(システム情報)	<ul><li>コンピューターおよびバッテリについての識別情報を表示します</li></ul>
	<ul> <li>プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サイズ、システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョンについての仕様情報を表示します</li> </ul>
Set System Date and Time(システムの日付と時刻を設定)	コンピューターの日付と時刻を設定または変更します
Restore defaults(初期設定に設定)	[Computer Setup]の設定を工場出荷時の設定に戻します(上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、ハードドライブモード、パスワード設定、およびセキュリティの設定は変更されません)
Ignore changes and exit(設定を変更しないで終了)	そのセッションで行った変更をキャンセルします。次に [Computer Setup]を終了してコンピューターを再起動します
Save changes and exit(設定を保存して終了)	そのセッションで行った変更を保存します。次に[Computer Setup]を終了してコンピューターを再起動します。変更した 内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になりま す

### [Security] (セキュリティ) メニュー

| 注記: ここに示すメニュー項目によっては、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。

項目	設定内容
Setup BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワードの設定)	BIOS 管理者パスワードを設定します
User Management(ユーザー管理)(BIOS 管理者パスワード	BIOS ユーザー アカウントを新規作成します
が必要)	<ul><li>[HP ProtectTools]のユーザーの一覧を表示します</li></ul>
Password Policy(パスワード ポリシー)(BIOS 管理者パスワードが必要)	パスワード ポリシーの基準を修正します
HP SpareKey(HP スペアキー)	[HP SpareKey]を有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment(HP SpareKey への登録の確認を常に表示)	[HP SpareKey]登録を有効/無効にします(初期設定で無効に 設定されています)
Allow Reset of HP ProtectTools security keys (HP ProtectTools のセキュリティ キーのリセットを許可)	[HP ProtectTools]のセキュリティ キーのリセットを有効/無効にします
Change Password(パスワードの変更)	BIOS 管理者パスワードを入力、変更、または削除します
HP SpareKey Enrollment([HP SpareKey]の登録)	パスワードを忘れてしまった場合に使用する、セキュリティ に関する質問と回答の組み合わせである[HP SpareKey]を登 録またはリセットします
DriveLock Passwords(DriveLock パスワード)	<ul><li>システム内のハードドライブの DriveLock (ドライブ ロック) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定 されています)</li></ul>
	<ul> <li>DriveLock の user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を変更します</li> </ul>
	注記: コンピューターを再起動するのではなく、電源を入れて[Computer Setup]を開いた場合にのみ、DriveLock の設定値にアクセスできます
Automatic DriveLock (自動 DriveLock)	自動 DriveLock のサポートを有効/無効にします
Disk Sanitizer(ディスク クリーナー)	メイン ハードドライブまたはアップグレード ベイ内のドラ イブにあるすべてのデータを消去するディスク クリーナーを 実行します
	注意: ディスク クリーナーを実行すると、選択したドライブのデータは完全に消去されます
System IDs(システム ID)	コンピューターの、ユーザー定義のアセット タグおよびオー ナーシップ タグを入力します

## [Diagnostics](診断)メニュー

項目	設定	<b>⋶内容</b>
System Diagnostics(システム診断)	•	System Information(システム情報): 以下の情報が含まれています
		。 コンピューターおよびバッテリについての識別情報
		<ul><li>プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サイズ、システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョンについての仕様情報</li></ul>
	•	Start-up Test(起動テスト): コンピューターを起動する ために必要なシステム コンポーネントを確認します
	•	Run-In Test(実行時テスト): システム メモリの包括的 なチェックを実行します
	•	Hard Disk Test(ハードドライブ テスト): システム内 の任意のハードドライブに対する包括的な自己診断テス トを実行します
	•	Error Log(エラー ログ): エラーが発生した場合にロ グ ファイルを表示します

### [System Configuration](詳細設定)メニュー

② <mark>注記:</mark> このセクションに記載されているメニュー項目の一部は、お使いのコンピューターではサポートされない場合があります。

項目	設定内容
Language(言語)	[Computer Setup]の使用言語を変更します
Boot Options(ブート オプション)	• [Set a Startup Menu delay (in seconds)](起動メニュー 遅延(秒))を設定します
	<ul><li>[Custom Logo] (カスタム ロゴ) を有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)</li></ul>
	<ul> <li>[Display Diagnostic URL] (診断 URL の表示) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)</li> </ul>
	<ul><li>[CD-ROM boot] (CD-ROM ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)</li></ul>
	<ul><li>[SD Card boot] (SD カード ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)</li></ul>
	<ul><li>[Floppy boot] (フロッピーディスク ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)</li></ul>
	<ul> <li>[PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート)を有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)</li> </ul>
	<ul> <li>[Express Boot Popup] (高速ブート ポップアップ) の遅延を秒単位で設定します</li> </ul>
	<ul><li>ブート順序を設定します</li></ul>
Device Configurations(デバイス構成)	<ul> <li>[USB legacy support] (USB レガシー サポート)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)。[USB legacy support]を有効にすると、以下のことが可能になります</li> </ul>
	。 Windows◎オペレーティング システムが実行されて いなくても、[Computer Setup]で USB キーボード を使用できます
	。 コンピューターの USB コネクタに接続されている ハードドライブ、フロッピーディスク ドライブ、 およびオプティカル ドライブを含めた、ブート可 能な USB デバイスからコンピューターを起動する ことができます
	<ul><li>外部電源使用時のシステムのファンを有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)</li></ul>
	• [Data Execution Prevention](データ実行防止設定)を有効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で無効に設定されています)。実行時防止設定を有効にすると、一部のウィルスのコード実行をプロセッサによって無効にでき、コンピューターの安全性が向上します

項目	設定内容
	<ul> <li>[SATA Device Mode] (SATA (Serial Advanced Technology Attachment) デバイス モード) を設定し す。以下のオプションがあります</li> </ul>
	AHCI (Advanced Host Controller Interface)
	IDE (Integrated Drive Electronics)
	注記: 上記のオプションを利用できるかどうかは、 ンピューターのモデルによって異なります
	<ul><li>[HP QuickLook 2]を有効/無効にします(初期設定で有に設定されています)</li></ul>
	<ul><li>[Virtualization Technology] (仮想化テクノロジ) を有 無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で無効に 定されています)</li></ul>
	<ul><li>[Dual Core CPU] (デュアルコア CPU) を有効/無効に ます (初期設定で有効に設定されています)</li></ul>
	<ul> <li>[UEFI mode] (UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) モード) を有効/無効にします (一部のモラのみ。初期設定で有効に設定されています)</li> </ul>
Built-In Device Options(内蔵デバイス オプション)	<ul> <li>[Wireless Button State] (無線ボタン状態) を有効/無効します(初期設定で有効に設定されています)</li> </ul>
	<ul> <li>[Embedded WWAN Device Radio] (内蔵無線 WAN ライスの無線) を有効/無効にします(初期設定で有効に定されています)</li> </ul>
	<ul> <li>[Embedded Bluetooth device radio] (内蔵 Bluetooth® バイスの無線) を有効/無効にします (初期設定で有効 設定されています)</li> </ul>
	<ul> <li>[Network Interface Controller (LAN)] (ネットワーク ィタフェース コントローラー (LAN)) を有効/無効にしす(初期設定で有効に設定されています)</li> </ul>
	<ul><li>[Wake on LAN] (ウェイク オン LAN) の状態を設定し す。以下のオプションがあります</li></ul>
	。 Disabled (無効)
	<ul><li>Boot to Network (ネットワークにブート)(初期定でこのオプションに設定されています)</li></ul>
	。 Follow Boot Order(ブート順序に従う)
	<ul><li>オプティカル ディスク ドライブを有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)</li></ul>
	• マイクを有効/無効にします
	<ul> <li>[Modem Device] (モデム デバイス) を有効/無効にし す (初期設定で有効に設定されています)</li> </ul>
	<ul> <li>[Embedded WLAN Device] (内蔵無線 LAN デバイス) 有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)</li> </ul>

項目	設定内容
	<ul> <li>[LAN/WLAN Switching] (LAN/無線 LAN の切り替え)を 有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)</li> </ul>
	<ul><li>内蔵カメラを有効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)</li></ul>
Port Options(ポート オプション)(初期設定ですべて有効に 設定されています)	注記: すべてのポート オプションが初期設定で有効に設定されています
	<ul> <li>[ExpressCard Slot] (ExpressCard スロット) を有効/無効にします</li> </ul>
	<ul> <li>[Flash Media Reader] (フラッシュ メディア リーダー) を有効/無効にします</li> </ul>
	<ul><li>[USB Port] (USB ポート) を有効/無効にします</li></ul>
	注意: [USB Port]を無効にすると、アドバンスト ポート リプリケータのマルチベイ デバイスおよび ExpressCard デバイスも無効になります
Set Security Level(セキュリティ レベルの設定)	すべての BIOS メニュー項目のセキュリティ レベルを変更するか、表示または非表示にします
Restore Security Defaults(セキュリティ初期設定の復元)	セキュリティの初期設定を復元します

# 索引

```
レガシー サポート、USB 1,8
[UEFI mode] (UEFI (Unified
Extensible Firmware Interface)
 モード)
USB レガシー サポート 1,8
[Virtualization Technology](仮想化
テクノロジ) 9
工場出荷時の設定に戻す 5
システムの日付および時刻 5
システムのファン 8
実行の無効化 8
デバイス、ブート順序 8
内蔵デバイス
 Bluetooth デバイスの無線 9
 Embedded WLAN(内蔵無線
   LAN)
       9
 [Embedded WWAN Device
  Radio] (内蔵無線 WAN デバ
   イスの無線)
 [LAN/WLAN Switching] (LAN/
   無線 LAN の切り替え)
 [Network Interface Controller
  (LAN)] (ネットワーク インタ
   フェース コントローラー
   (LAN)) 9
 [Wake on LAN] (ウェイク オン
   LAN) 9
 オプティカル ディスク ドライ
   ブ 9
  内蔵カメラ 10
  マイク 9
  無線ボタン 9
  モデム 9
パスワード 6
ブート順序 8
```

